


Nous vous recommandons de lire attentivement cette notice avant d'utiliser pour la première fois la Centrale de votre Camping-Car afin d'éviter toute erreur qui pourrait nuire à son bon fonctionnement.

DESCRIPTION FACE AVANT DE LA CENTRALE :



- | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | SECTEUR 220V | Disjoncteur marche arrêt thermique bipolaire. |
| 2 | SECTEUR 220V | Témoin Lumineux. |
| 3 | REFRIGERATEUR 220V | Disjoncteur marche arrêt thermique bipolaire. |
| 4 | REFRIGERATEUR 220V | Témoin Lumineux. |
| 5 | BATTERIES RECHARGE | Interrupteur 3-positions choix batterie à recharger. |
| 6 | BATTERIES RECHARGE | Témoin lumineux. |
| 7 | ALIMENTATION 12V | Interrupteur général marche/arrêt 12V. |
| 8 | POMPE A EAU | Témoin lumineux arrêt pompe à eau, réservoir vide. |
| 9 | TEST RESERVOIRS | Bouton simultané 3 réservoirs eaux usées, WC et eau propre. |
| 10 | BATTERIES | Disjoncteur 10A. |
| 11 | RADIO/TV | Disjoncteur 6A. |
| 12 | VENTILATION | Disjoncteur 10A. |
| 13 | ECLAIRAGE | Disjoncteur 10A. |
| 14 | POMPE A EAU | Disjoncteur 7A marche/arrêt. |
| 15 | REFRIGERATEUR 12V | Disjoncteur 16A marche/arrêt. |
| 16 | TEST BATTERIE | Batterie 2, Cellule. |
| 17 | VOLTMETRE | Lecture capacité batteries 1 et 2. |
| 18 | TEST BATTERIE | Batterie 1, Moteur. |